



مكحل

"مسدس" لتعبئة "الكحلاة"

اللون
أزرق



الخصائص والاستعمالات الأساسية

- لتعبئة الفوائل في الجدران المغطاة بالحجر الطبيعي، الحجر الاصطناعي، الرخام (الشايش)، أو الطوب (القرميد)
- مناسب بشكل خاص للحجارة المشدبة/ الحجر اليابس (مثل الحجر المقدس)
- لتعبئة الفوائل بمقاسات مختلفة
- لتعبئة نظيفة ودقيقة
- للاستخدام بواسطة مفك كهربائي أو مثقب
- جهاز خفيف وسهل الاستخدام
- تعبئة ودهن أسرع مقارنة بـ"التعبئة اليدوية"
- سهل التنظيف - باستخدام الماء الجاري فقط

طريقة الاستعمال

- يجب تركيب الجهاز وتثبيته على المثقب / المفك الكهربائي وفقاً لدليل التشغيل المرفق مع المنتج.
- يجب تحضير خليط "ترموكير 920 FJ" (كحلاة) حسب تعليمات ورقة المنتج.
- يجب ملء قمع الجهاز بال الخليط الجاهز.
- يجب التأكد من أن مفتاح الاتجاهات في المثقب / المفك مضبوط على الدوران باتجاه عقارب الساعة (إلى اليمين).
- يجب تعبئة الفوائل بشكل متساوٍ؛ ثملأ الفوائل العمودية من الأسفل إلى الأعلى، والفوائل الأفقيّة بزاوية عمودية باتجاه الجدار.
- يجب تمليس المادة باستخدام إسفنجية رطبة.



الكافالة

تحصر كفالة الشركة في جودة ونوعية المواد فقط ولا تستبدل مسؤولية من يقوم بتنفيذ العمل. ينبغي على من يقوم بتنفيذ العمل أن يتتأكد من ملاءمة المنتج والجهاز لاحتياجاته وملاءمتها لمنتجات أخرى قد تتلامس معها والتتأكد أيضاً من إنجاز العمل بطريقة لائقة. نحتفظ لأنفسنا بحق تعديل أو تغيير المعطيات والنصائح دون إشعار مسبق. على مسؤولية مُنفذ العمل أن يتبع آخر التحديثات.

تاريخ التحديث: 07/2025